


Bedienung BMZ Display „DS103“



BMZ.

BENUTZEROBERFLÄCHE



1. Scheinwerfer: Das Symbol erscheint, wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist.
2. Ladezustandsanzeige: 5 Stufe zeigen den Ladezustand der Batterie an.
3. Gewählte Unterstützungsstufe
4. Trip Time: Fahrzeit in Stunden und Minuten.
5. Geschwindigkeit: Aktuelle Geschwindigkeit in km/h
6. Distance: Zeigt die Fahrstrecke an.
7. Energy: 6 Segmente zeigen die aktuelle Leistung des Motors an.

SCHIEBEHLIFE

Um in den Walk Modus zu wechseln, drücken Sie ca. 2 Sekunden auf -.



Drücken Sie erneut auf -, um die Schiebehilfe zu nutzen. Zum Beenden – loslassen.



Drücken Sie kurz +, um zur vorherigen Unterstützungsstufe zu wechseln.




SCHEINWERFER EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Scheinwerfer ein- oder auszuschalten, ca. 2 Sekunden auf + drücken.

TRIP DATEN ZURÜCKSETZEN

M ca. 2 Sekunden gedrückt halten



Mit + oder – zu „Ja“ oder „Nein“ navigieren und mit M bestätigen.

Bedienung Sigma Remote & Display



BMZ.

BENUTZEROBERFLÄCHE



1. Smartphone-Verbindung
2. Fernlicht
3. Abblendlicht
4. GPS-Empfang
5. Einheit (km/h voreingestellt)
6. Trip-Aufzeichnung
7. Multifunktionaler Anzeigebereich (kann mit der O –Taste umgeschaltet werden)
8. Uhr

SCHIEBEHILFE

Um die Schiebehilfe zu aktivieren müssen Pfeil nach unten - und die untere I -Taste gleichzeitig gedrückt werden. Sobald einer der beiden Tasten gelassen wird, hört die Schiebehilfe auf.

SCHEINWERFER EIN- UND AUSSCHALTEN



Um den Scheinwerfer ein- oder auszuschalten, ca. 2 Sekunden auf den Lichtschalter drücken.

TRIP DATEN ZURÜCKSETZEN

Um die Trip Daten zurückzusetzen, muss die obere I –Taste lange gedrückt werden.

