



Art. Nr.

■ 629779

Hyperion Long Life Lithium Ion Energy Storage

ORIGINAL-INSTALLATIONSANLEITUNG (DE)



Vor der Installation sorgfältig lesen.
Zum Nachschlagen aufbewahren.
An den nächsten Besitzer weitergeben.

Adressen, Identifikation und Vermerke

Impressum

BMZ Germany GmbH
Zeche Gustav 1
63791 Karlstein am Main
Deutschland

Tel.: +49 6188 9956-0
Fax: +49 6188 9956-900
E-Mail: mail@bmz-group.com

Produkt- identifikation

Hyperion Long Life BMZ Art. Nr. 629779
Helios Batterie Modul Art. Nr. 628899
Modell: Hyperion Long Life Lithium Ion Energy Storage
Ursprungsland: Deutschland
Zeichen: CE

Kundendienst

+49 6188 9956-9830

Dokument- identifikation

Original-Installationsanleitung Hyperion Long Life Lithium Ion Energy Storage
Artikelnummer: 629886
MAN-10107 | Rev: 0-1
Stand: 29.10.2024
Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	5
1.1	Wichtige Hinweise zu dieser Anleitung	5
1.1.1	Zweck	5
1.1.2	Zielgruppe	5
1.1.3	Aufbewahrung	5
1.2	Erklärungen zur Darstellung	6
1.2.1	Erklärungen zu Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen	6
1.2.2	Erklärung von Piktogrammen und Symbolen	6
1.3	Anwendungsbereich der Batterie	7
1.3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.3.2	Gefährliche Fehlanwendungen	8
1.4	Hauptsächliche Gefährdungen	8
1.5	Qualifikation der Nutzer	9
1.6	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	9
1.7	Angaben für den Notfall	9
1.7.1	Maßnahmen im Brandfall	9
1.7.2	Maßnahmen nach Austritt von Gasen oder Flüssigkeiten	9
1.7.3	Maßnahmen nach Stromschlag	9
2	Produktbeschreibung	10
2.1	Wichtige Hinweise zum Produkt	10
2.1.1	Gesamtansicht	10
2.1.2	Konformität	10
2.2	Lieferumfang	11
2.3	Technische Daten	11
2.3.1	Leistungsmerkmale	11
2.3.2	Maße und Gewicht Einzelmodul	12
2.3.3	Kompatible Wechselrichter	12
2.3.4	Versorgung, Schnittstellen, Anschlüsse	12
2.3.5	Umgebungsbedingungen	12
2.4	Status und SOC Anzeige	13
3	Inbetriebnahme	13
3.1	Sicherheitshinweise	13
3.2	Aufstellung	13
3.2.1	Transport	13



3.2.2	Wahl des Aufstellorts	14
3.2.3	Fehlermelde-Einrichtungen	14
3.2.4	Befestigung	15
3.3	Montage	15
3.3.1	Helios-Batterieminodule einbauen	15
3.3.2	Helios-Batterieminodule seriell verschalten	18
3.3.3	Gehäuse des Batteriesystems verschließen	19
3.3.4	Nachträglicher Einbau zusätzlicher Batteriemodule	20
3.3.5	Entsorgungsmaßnahmen	20
3.4	Anschluss des Wechselrichters	20
3.4.1	SMA Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0	20
3.4.2	SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy	22
3.4.3	Kostal PLENTICORE plus / BI	23
3.4.4	GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K	25
3.4.5	SOFARSOLAR HYD 5/6/8/10/15/20KTL-3PH	26
3.4.6	Solis S6-EH3P 3-10K-H-EU	27
3.5	Hyperion Long Life Speichersystem in Betrieb nehmen	28
4	Instandsetzung	28
5	Außerbetriebsetzung, Lagerung	28
5.1	Sicherheitsvorschriften	28
5.2	Lagerbedingungen	29
5.2.1	Lagerdauer	29
5.2.2	Physikalische Bedingungen	29
5.2.3	Reinigung	29
6	Verpackung und Transport	29
7	Entsorgung	30
8	Anhänge	31
8.1	BMS-Master, DC-DC Wandler und Relais im Hyperion Long Life	31
8.2	Belegung BMS-Master Wechselrichterschnittstelle (X2)	31
8.3	Einstellen der Systemspannung mit SMA SB Storage	33
9	Weitere Verzeichnisse	34
9.1	Glossar	34
9.2	Tabellenverzeichnis	34
9.3	Abbildungsverzeichnis	34

1 Sicherheit



Bevor Sie das Batteriesystem installieren, lesen Sie diese Anleitung gewissenhaft durch.

Bitte befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise genau, um Schäden an Personen, Gegenständen und Umwelt zu vermeiden.

⚠ VORSICHT	
	Verbrennungsgefahr durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.
	Im Betrieb kann durch spannungsführende Teile, Überlast, Lichtbogen oder Kurzschluss Hitze entstehen. Bei Berühren von heißen Oberflächen kann es zu leichten Verbrennungen kommen.
	▶ Vor Benutzung des Batteriemoduls Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

1.1 Wichtige Hinweise zu dieser Anleitung

1.1.1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Installation eines BMZ Hyperion Long Life Batteriesystems in Kombination mit einem der folgenden Wechselrichter:

- SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0
- SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy
- Kostal PLENTICORE plus/BI
- GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K
- SOFASOLAR HYD 5/6/8/10/15/20KTL-3PH
- Solis S6-EH3P 3-10K-H-EU

1.1.2 Zielgruppe

Die Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.

1.1.3 Aufbewahrung

Diese Anleitung ist ein Bestandteil der Batterie. Für eine sichere Installation muss die Anleitung den Installateuren zugänglich sein.

- ▷ Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe der Batterie auf.
- ▷ Geben Sie diese Anleitung an den nachfolgenden Besitzer der Batterie weiter.

1.2 Erklärungen zur Darstellung

1.2.1 Erklärungen zu Sicherheitshinweisen und Warnhinweisen




Sicherheits-
hinweise

Sicherheitshinweise sind allgemein gültig und stehen in einem Sicherheitskapitel oder am Anfang eines Kapitels.

Warnhinweise





Warnhinweise stehen direkt vor einer Handlungsanweisung. Sie helfen Ihnen, Gefahren bei einer anstehenden Handlung zu vermeiden. Sie bestehen aus folgenden Elementen:

Tabelle 1:
Aufbau von Warn-
hinweisen.

Warndreieck	kennzeichnet zusammen mit einem Signalwort alle Gefährdungen in Bezug auf Tod oder Verletzungen.
Signalwort	<p style="text-align: center;"> GEFAHR</p> <p>bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd. Das Nichtvermeiden hat den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.</p> <p style="text-align: center;"> WARNUNG</p> <p>bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd. Das Nichtvermeiden kann den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.</p> <p style="text-align: center;"> VORSICHT</p> <p>bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd. Das Nichtvermeiden kann eine leichte Verletzung zur Folge haben.</p> <p style="text-align: center;">ACHTUNG</p> <p>bezeichnet eine Gefährdung für Gegenstände. Das Nichtvermeiden kann einen Sachschaden zur Folge haben.</p>
Art und Quelle der Gefahr	nennt die Art der Gefahr und durch was sie entsteht,
Folge	bezeichnet, was passieren kann, wenn Sie den Warnhinweis nicht beachten,
Handlungs-aufforderung	beschreibt, was Sie tun müssen, um sich vor der Gefahr zu schützen
Zusätzliche Symbole, Piktogramme	können ergänzend zum Warndreieck stehen. Warnzeichen (gelb) stellen die Gefährdung dar. Verbotssymbole (rot) und Gebotssymbole (blau) stellen Abhilfemaßnahmen dar.

1.2.2 Erklärung von Piktogrammen und Symbolen

Tabelle 2:
Erklärung der
verwendeten Zeichen

Zeichen	Erklärung
	Allgemeines Warnzeichen. Zusatzinformation beachten.
	Warnung vor elektrischer Spannung
	Warnung vor Gefahren durch Batterien, die aufgeladen werden.
	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

	Warnung vor heißer Oberfläche
	Warnung vor Handverletzungen
	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren
	Manuelles heben verboten.
	Allgemeines Gebotszeichen Zusatzinformation beachten.
	Anleitung beachten.
	Fußschutz benutzen.
	Handschutz benutzen.
	Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.

1.3 Anwendungsbereich der Batterie

1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Batteriesystem

Der Hyperion Long Life Lithium Ion Energy Storage ist ein Batteriesystem. Dieses dient als Energiespeicher innerhalb eines Stromspeichersystems für Privathaushalte und kleine Gewerbe. Es ermöglicht, selbst produzierten Strom, z. B. von Photovoltaik- oder KWK-Anlagen, zwischen zu speichern. Der Strom kann später bei Bedarf genutzt werden.

In diesem Batteriesystem können 4 oder 6 Helios Batteriemodule seriell miteinander verschaltet werden.

Die Firma BMZ GmbH haftet nicht für Personen- und/oder Materialschäden infolge von unsachgemäßem Gebrauch des Energiespeichers.

Grenzen

Das Batteriesystem ist eine in sich abgeschlossene Einheit welche erst nach der sachgerechten Installation mit einem dazu freigegeben Wechselrichter funktionsfähig ist.

Maximal können 6 Batteriemodule seriell im Hyperion Long Life Batteriesystem verschaltet werden.

Um Gefahren durch z. B. Wasserrohrbruch zu vermeiden sind Batteriemodule mindestens 15 cm über dem Fußboden zu verbauen. Mit der sachgerechten Montage des BMZ-Hyperion Long Life wird sichergestellt das sich die aktiven elektrischen Komponenten mindestens 15 cm über dem Fußboden befinden.

Das Hyperion Long Life Batteriesystem darf:

- nur mit Helios Batteriemodulen verwendet werden.
- nur mit kompatiblen Wechselrichtern verwendet werden.
- nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
- nur in unbeschädigtem Zustand unter Beachtung der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

1.3.2 Gefährliche Fehlanwendungen

- Batteriesystem nicht mit anderen Batteriemodulen verwenden.
- Batteriesystem nicht außerhalb seiner Leistungsgrenzen verwenden.
- Batteriesystem nicht in überflutungsgefährdeten Räumen installieren.
- Batteriesystem nicht an dafür nicht freigegebene Geräte anschließen.
- Batteriemodule nicht öffnen. Das Batteriemodul darf nur durch geschultes Service-Personal von BMZ GmbH geöffnet werden.

1.4 Hauptsächlichliche Gefährdungen

Unter normalen Bedingungen geht keine Gefahr von der Batterie aus. Die Batterie entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. Bei Fehlanwendung oder technischem Versagen können Gefahren jedoch nie ganz ausgeschlossen werden. Dazu zählen bei Lithium-Ionen-Batterien in der Regel Feuer, Explosion, chemische Verätzungen und Stromschlag.

Die produktspezifischen Gefahren werden begünstigt durch

- Wasser (z. B. Überflutung)
- Hitzeeinwirkung (> 70 °C)
- Ausfall oder Störung des Steuerungssystems durch elektromagnetische Strahlung



Elektrischer Schlag

Durch Berührung stromführender Bauteile kann es bei in Reihe geschalteten Batteriemodulen zu einem elektrischen Schlag kommen. Der elektrische Schlag kann thermische oder muskellähmende Auswirkungen haben. Letztere können zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen.



Feuer

Durch Überlast, Kurzschluss oder Lichtbogen kann ein Lithium-Ionen-Brand mit thermischem Durchgehen entstehen. Personen können von Elektrolyten oder geschmolzenem Material getroffen werden. Im Brandfall besteht Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel und Vergiftungsgefahr durch giftige Dämpfe.

1.5 Qualifikation der Nutzer

Arbeiten an dem Batteriesystem dürfen nur von durch BMZ qualifizierten Elektrofachkräften oder von BMZ selbst durchgeführt werden.

Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt an das Batteriesystem gelangen.

Hohe Ströme haben Auswirkungen auf medizinische Implantate.

- ▶ Implantat Träger dürfen sich während des Betriebs nicht in direkter Nähe der Batterie aufhalten.

1.6 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Bei der Montage Fußschutz und Handschutz benutzen.

1.7 Angaben für den Notfall

1.7.1 Maßnahmen im Brandfall

- ▶ Rauch und Dämpfe nicht einatmen.
- ▶ Der Feuerwehr einen Lithium-Ionen-Brand melden.
- ▶ Wenn möglich: Türen schließen.
- ▶ Wenn möglich: Batteriemodul mit Wasser kühlen. Kontakt mit dem Löschwasser unbedingt vermeiden!

1.7.2 Maßnahmen nach Austritt von Gasen oder Flüssigkeiten

Austretende Gase können zu Atemwegsbeschwerden führen.

- ▶ Sofort lüften oder an die frische Luft gehen, in schlimmeren Fällen sofort einen Arzt rufen.

Bei Hautkontakt können Hautirritationen auftreten.

- ▶ Haut mit Seife und Wasser gründlich waschen.

Bei Augenkontakt kann es zu Reizungen an den Augen kommen

- ▶ Augen sofort 15 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen, dann einen Arzt aufsuchen.

1.7.3 Maßnahmen nach Stromschlag

Spannungsfreiheit der Anlage sicherstellen.

- ▶ Bei bewusstlosen Patienten: Atmung und Herz-Kreislauffunktion sicherstellen. Gegebenenfalls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten.

Kinder

Implantatträger



Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt


- ▶ Bei ansprechbaren Patienten: Brandverletzungen kühlen und mit Wundauflage abdecken.

2 Produktbeschreibung

2.1 Wichtige Hinweise zum Produkt

2.1.1 Gesamtansicht

Abbildung 1:
Gesamtansicht
Batteriesystem



2.1.2 Konformität

Folgende Normen, Gesetze und Richtlinien wurden bei der Entwicklung des Batteriemoduls berücksichtigt:

- EU-Richtlinie mit CE-Kennzeichnungspflicht
 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 - EMV-Richtlinie 2014/30/ EU
- Gesetzliche Anforderungen
 - UN-Transporttest (Lithium Systeme)
- Normen und Anwenderrichtlinien
 - DIN EN 60730
 - DIN EN 62619
 - VDE AR-E 2510-50

2.2 Lieferumfang

- Hyperion Long Life Systemgehäuse
- Installations-Kit (im Systemgehäuse) beinhaltet:
 - 7 RJ45 Patchkabel A
 - 12 Schrauben M5x10 B
 - 3 Blind-Leistungsbuchsen C
 - 2 PG Verschraubungen D
 - 1 Dreiloch-Kabeltülle E
 - 1 Einloch-Kabeltülle F
 - 1 Klapp-Ferrit G
- Installationsanleitung
- 4 oder 6 Helios-Batteriemodule

Abbildung 2:
Installations-Kit:



2.3 Technische Daten

2.3.1 Leistungsmerkmale

Tabelle 3:
Technische Daten

Module in Serie	4	6
Energieinhalt (nom. / nutzbar)	13,5 kWh / 8,4 kWh	20,1 kWh / 12,6 kWh
Nennspannung	204 V	307 V
Ladeschlussspannung	224 V	336 V
Entladeschlussspannung	187 V	280 V
Kapazität (nutzbar)	41,5 Ah	41,5 Ah
Ladestrom (max.)	29 A	29 A
Entladestrom Peak	40 A	40 A
Entladeleistung Peak	8,2 kW	12,3 kW
Entladeleistung (max.)	6,1 kW	9,2 kW
Gewicht	129 kg	173 kg
Maße (B x H x T)	751 mm x 870 mm x 423 mm	
Betriebstemperatur entladen	-15 bis 55 °C	
Betriebstemperatur laden	0 bis 45 °C	
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C	
Batterie Chemie	Li-Ion NCA	
Entladungstiefe	63 % DOD [bezogen auf die nom. Kapazität]	
Vollzyklen	7 000 bzw. 3 500 (bei Restkapazität von 60 % bzw. 80 %)	

2.3.2 Maße und Gewicht Einzelmodul

- Abmessungen (B x H x T): 546,1 mm x 216,8 mm x 155,25 mm
- Gewicht: 22 kg

2.3.3 Kompatible Wechselrichter

- SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 (CAN)
- SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy (CAN)
- Kostal PLENTICORE plus/ BI (RS-485)
- GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K (CAN)
- SOFASOLAR HYD 5/6/8/10/15/20KTL-3PH (CAN)
- Solis S6-EH3P 3-10K-H-EU (CAN)

2.3.4 Versorgung, Schnittstellen, Anschlüsse

Batteriesystem

Das Hyperion Long Life wird mit folgenden Anschlüssen ausgeliefert:

- + DC-Kabel: AWG8 rot
- - DC-Kabel: AWG8 schwarz
- Kabel für Erdung: AWG8 gelb-grün
- Kommunikationskabel, wahlweise CAN oder RS-485

Alle Leistungskabel haben eine Länge von ca. 1,5 m, das Kommunikationskabel ist ca. 5,4 m lang. Gegebenenfalls sind die Kabel auf die benötigte Länge zu kürzen.

HINWEIS: Eine Verlängerung der Leistungskabel darf folgende Gesamtlängen nicht überschreiten:

- 6 mm² Leitungsquerschnitt: 5 m
- 10 mm² Leitungsquerschnitt: 8 m

Batteriemodul

Das Batteriemodul besitzt eine Buchse welche (+) und (-) als Leistungskontakte enthält sowie zwei RJ45 Buchsen welche CAN-Bus und Status- bzw. Signalleitungen enthalten:

- 1 Buchse mit Leistungskontakte (+) und (-)
- 1 RJ45 Buchsen mit CAN-Bus-Verbindung zur Überwachung und Steuerung des Batteriemoduls durch die übergeordnete Steuerung (IN)
- 1 RJ45 Buchse zum Anschluss eines weiteren Batteriemoduls (OUT)
- 2 M5 Gewinde zum Anschluss der Erdung

2.3.5 Umgebungsbedingungen

Betrieb

Betrieb ausschließlich innerhalb von Gebäuden (klimatisierte und nicht klimatisierte Innenräume):









- Temperatur: 0 ... 45 °C
- relative Luftfeuchtigkeit: 5 ... 85 %
- Höhe: 0 ... 2000 m über N. N.
- Temperatur Lagerung: -20 ... 60 °C

Lagerung

2.4 Status und SOC Anzeige

Im Betrieb signalisieren 6 LED Felder Status und SOC des Batteriesystems.

Tabelle 4:
Übersicht LED
Statuscodes

Status LED	10 Sekunden	Erklärung
Grün - leuchtet		Entladebetrieb
Grün - blinkt (0,5 s an und 1 s aus)		Bereit (Batterie Relais angezogen – wartet auf Laden bzw. Entladen)
Grün - blinkt langsam (1s an 5 s aus)		Standby (Batteriesystem Relais offen)
Blau - leuchtet		Ladebetrieb
Blau - blinkt (0,5 s an und 1 s aus)		Diagnose oder Herunterfahren des Batteriesystems
Blau - blinkt langsam (1s an 5 s aus)		Systemstart, Relais-Test oder Softwareupdate
Rot - blinkt schnell (0,2 s an 0,2 s aus)		Systemfehler – System hat Batterie vom Wechselrichter getrennt
Rot – blinkt (0,5 s an und 1 s aus)		Fehler beim Hochfahren des Batteriesystems – Batterie bleibt getrennt

3 Inbetriebnahme

3.1 Sicherheitshinweise

Richtlinien

Die Montage darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften gemäß IEC 60204–1 ausgeführt werden.

Handhabung, Transport

Das Gehäuse mitsamt Elektronik wiegt 41 kg. Ein Batteriemodul wiegt 22 kg. Schweres Heben kann eine Störung des Bewegungsapparates verursachen.

- ▶ Hyperion Long Life-Deckel (11 kg) und -Basis (30 kg) getrennt heben
- ▶ Ggf. Hyperion Long Life-Basis nicht allein heben oder Transporthilfen verwenden.



Gefahr von Quetschungen und Schürfungen beim Heben und Einsetzen der Batteriemodule.

- ▶ Fußschutz und Handschutz benutzen.

3.2 Aufstellung

1.

2.

3.2.1 Transport

3.

4.

Bei schwer zugänglichem Installationsort wird empfohlen, die Basis und die Haube des Systemgehäuses einzeln an den Installationsort zu tragen:

Verpackung des Hyperion Long Life Systemgehäuses öffnen.
An der Unterseite des Systemgehäuses vorne 2 Schrauben (Innensechskant, SW4) herausschrauben
Haube von der Systemgehäusebasis abnehmen.
Haube und Basis einzeln an den Installationsort tragen.

Installationsort schwer zugänglich

Batteriemodule

Die Batteriemodule sollten in der Originalverpackung zum Installationsort transportiert werden.

3.2.2 Wahl des Aufstellorts

Das Batteriesystem kann auf dem Boden stehend oder an der Wand hängend montiert werden. Es darf nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen aufgestellt werden (DIN VDE0100-420 bzw. ggf. Normen der Reihe DIN EN60079). Das Batteriesystem auf einen nicht brennbaren Untergrund stellen.

Empfehlung

Das Batteriesystem am Boden an einer Wand stehend aufstellen. So lässt sich der Wechselrichter mittig über dem Batteriesystem montieren. Abhängig vom verwendeten Wechselrichter sollte der Abstand vom Batteriesystem zum Wechselrichter mindestens 20 cm betragen. Die bereits am Hyperion angebrachten Kabel können bei einem Abstand bis zu ca. 1,5 m zu den Anschlussklemmen oder -Steckern benutzt werden.

Links und rechts neben dem Batteriesystem sind mindestens 30 cm freizulassen, um an den DC-Trennschalter zu kommen und damit ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird.

Gegen Umkippen sichern

Um ein Umkippen des Batteriesystems zu vermeiden, kann dieses mittels zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Aufstellwand gesichert werden. Hierzu sind zwei Befestigungspunkte im Systemgehäuse vorgesehen.

Wandhängende Montage

Für eine wandhängende Montage sind vier Befestigungspunkte im Systemgehäuse vorgesehen. Da das Batteriesystem bis zu 173 kg wiegen kann ist vorab zu prüfen, ob Wand und Befestigungsmaterial für die Belastung dauerhaft geeignet sind.

HINWEIS Um an die zwei oberen Befestigungspunkte zu gelangen, wird empfohlen vor Anbringen der Schrauben den BMS-Master auszubauen.

3.2.3 Fehlermelde-Einrichtungen

Die Batterie und die angeschlossenen Wechselrichter signalisieren Fehler der Batterie optisch durch ein rotes Signal.

Da das Batteriesystem i.d.R. unbeaufsichtigt betrieben wird, muss im Aufstellraum ein Rauchmelder, zertifiziert nach DIN EN 14604, installiert sein, um im Notfall einen Brand rechtzeitig zu bemerken.

Zusätzlich dient ein Kontakt am Wechselrichter (abhängig vom Typen) zum Anschluss optischer und / oder akustischer Signalgeber. Diese werden bei Fehlern der Batterie wie z. B. Übertemperatur (z.B. Übertemperatur) aktiviert.

HINWEIS Sind externe optische und / oder akustische Signalgeber gewünscht, ist im Vorfeld zu klären, ob der Wechselrichter einen Meldekontakt hat bzw. mit diesem nachgerüstet werden kann.

3.2.4 Befestigung

Voraussetzung

Aufstellort für Batteriesystem und Wechselrichter sind festgelegt.

Anleitung

Empfohlene Montage:





1. Wandhalterung des Wechselrichters anbringen.
2. Wechselrichter in seine Halterung einhängen.
3. Falls notwendig, Deckel des Wechselrichter-Anschlussbereichs abschrauben.
4. Falls noch nicht geschehen, Haube vom Gehäuse des Batteriesystems abmontieren:
 - ⇒ An der Unterseite vorne 2 Schrauben (Innensechskant, SW4) herausschrauben.
 - ⇒ Haube von der Basis abnehmen.
5. Basis des Batteriegehäuses am vorgesehenen Aufstellort positionieren (und ggf. anschrauben).



3.3 Montage

3.3.1 Helios-Batteriemodule einbauen

Sicherheits-
hinweise

  	<p style="text-align: center;">⚠ VORSICHT</p> <p>Quetschgefahr durch unsachgemäße Montage. Herabfallen oder unsachgemäßes Einschieben des Moduls kann leichte Quetschungen und Schürfungen an Händen und Füßen verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Schutzkleidung tragen.
	<p style="text-align: center;">⚠ VORSICHT</p> <p>Ergonomische Gefährdungen durch schweres Heben. Das Heben des Batteriemoduls kann eine Störung des Bewegungsapparates verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ggf. Modul nicht allein heben.▶ Ggf. eine Hebehilfe verwenden.

ACHTUNG

Fehlerhafte Montage durch beschädigte oder verunreinigte Batteriemodule.

Nur einwandfreie Module dürfen montiert werden. Das Gehäuse muss unbeschädigt sein. Die Kontaktstellen müssen unbeschädigt und sauber sein.

- ▶ Sichtprüfung durchführen.
- ▶ Kontaktstellen ggf. mit einem trockenen Tuch säubern.

Das Batteriemodul darf nur in das dafür vorgesehene BMZ Batteriesystem Hyperion Long Life eingesetzt werden.

Voraussetzung


- ✓ Das Stromspeichersystem ist sicher aufgestellt.
- ✓ Der Hauptschalter des Stromspeichersystems ist aus.
- ✓ Die Batteriemodule sollten eine ähnliche Spannungslage haben
- ✓ Wechselrichter ist noch nicht angeschlossen bzw. ausgeschaltet

Anleitung

- 1.
- 2.

Vergewissern, dass der DC Trennschalter des Hyperion Long Life auf „off“ steht.

Die zwei Schrauben **H** und **I**, mit der der Niederhalter links und rechts befestigt ist, lösen und Niederhalter hochklappen.



Batterimodule auspacken und einsetzen.

HINWEIS: Für eine bestmögliche Kühlung empfehlen wir die Batteriemodule wie in Abbildung 3 einzusetzen.

Abbildung 3: 4 oder 6 Helios Batteriemodule einsetzen




Mit 4 Helios Batteriemodulen

Mit 6 Helios Batteriemodulen

Den Niederhalter rechts und links an die Basis des Systemgehäuses anschrauben.

Jedes Batteriemodul mit zwei Schrauben (M5) mit dem Niederhalter/Erdungsträger verschrauben. siehe Abbildung 4.


Abbildung 4:
Batterimodule am
Erdungsträger fixiert



Mit den Patch-Kabeln den BMS-Master (rechte der beiden RJ45 Buchsen = RJ45-A) mit den installierten Batteriemodulen verbinden.


Beispiel siehe Abbildung 5.

Abbildung 5:
Batterimodule und
Master mit Patchkabel
verbinden



Das letzte Batteriemodul mit der linken RJ45 Buchse (RJ45-B) im BMS-Master verbinden.


7. 3.3.2 Helios-Batterimodule seriell verschalten

	⚠️ WARNUNG
<p>Elektrischer Schlag durch stromführende Teile.</p> <p>Durch Berührung stromführender Bauteile kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, der thermische oder muskel-lähmende Auswirkungen haben kann. Letztere können zu Herzkammer-flimmern, Herz-stillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen.</p> <p style="text-align: center;">▶ Kontakte nie berühren.</p>	

- 1.
- 2.

Sicherheitsabdeckung der "Power"-Buchsen entfernen.
Power-Stecker für das jeweilige Batteriemodul einstecken, bis er spürbar einrastet. Beispiel siehe Abbildung 6.

Abbildung 6:
Leistungspfad mit
Schalteinrichtungen
und BMS




Durch Zugtest an den Leistungssteckern prüfen, ob die Einrastung greift.

Bei weniger als 6 Batteriemodulen: Die nicht benötigten Leistungsstecker mit den mitgelieferten Blindbuchsen **C** bestücken.

Die Leistungskabel (rot und schwarz) wie auch PE (gelb-grün) durch das linke Loch im Basisgehäuse führen und mit der mitgelieferten PG-Verschraubung fixieren.

4.



5.



HINWEIS: Kabel durch die Überwurfmutter der PG Verschraubung führen und dann durch das Außengehäuse führen.

Oberhalb der linken PG-Verschraubung das rote (+) und schwarze (-) Kabel durch den mitgelieferten Klappferrit **G** führen.

6.

Das Kommunikationskabel durch das rechte Loch führen und mit der mitgelieferten PG-Verschraubung fixieren.

7.



8.

Überprüfen, dass die Leistungskabel fest am Relais sitzen. Falls nicht: M4 Muttern verwenden und mit 1,5 Nm anziehen.

1.

3.3.3 Gehäuse des Batteriesystems verschließen

2.

Gehäuse-Haube (mit Anzeige) vor der Gehäusebasis positionieren und das Kabel für die Anzeige an der Platine in der Haube stecken. Die Haube oben in die Führung einsetzen und unten mit den zwei M5x12 Innensechskantschrauben (SW4), welche in 3.2.4 herausgeschraubt wurden, verschließen.




Schrauben M5 (SW4)

3.3.4 Nachträglicher Einbau zusätzlicher Batteriemodule

Spannung der Module prüfen. Diese sollte zwischen 47 V und 56 V liegen.

Die Spannung des Batteriesystems auf ± 1 V an die neuen Module angleichen (siehe auch Anhang 8.3: Einstellen der Systemspannung mit SMA SB Storage). Eine exakt angegliche Modulspannung vermeidet systemseitiges Angleichen und ermöglicht sofort den Zugriff auf die gesamte Kapazität. Wechselrichter spannungsfrei schalten und Hyperion Long Life ausschalten.



1. Neue Module einbauen. Siehe Kapitel 3.3 Montage.
2. System in Betrieb nehmen. Siehe Kapitel 3.4.

4. 3.3.5 Entsorgungsmaßnahmen

5. Transportverpackung gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

Es wird empfohlen nicht benötigte Teile (Patchkabel, Blindstecker, Schrauben) zusammen mit der Installationsanleitung in der Nähe des Batteriesystems aufzubewahren.

Vor dem Ausbau defekter Batteriemodule ist, nach dem Abziehen des Leistungssteckers, die Leistungsbuchse mit Isolierband abzukleben.


3.4 Anschluss des Wechselrichters

1. 3.4.1 SMA Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0

Anleitung

DC-Leistungskabel, PE wie auch das/die Kommunikationskabel durch die jeweiligen PG-Verschraubungen in den Anschlussraum des Wechselrichters führen.


Abbildung 7: Anschluss des SMA SB Storage an das Hyperion Long Life



Leitungen im Wechselrichter anschließen gemäß der Betriebsanleitung Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0.

⇒ Kap. 6.5: Batteriekommunikationskabel anschließen:

- gelb: CAN H (E)
- weiß: CAN L (D)
- orange: Enable (B)
- blau: GND (C)



2.


⇒ Kap. 6.1.2: Innenansicht und 6.8.3: Leistungskabel anschließen

- Gelb-grün Erdungspunkt für die Erdung der Batterie (L)

⇒ Kap. 6.8 DC-Anschluss

- Rot (+) (A+)
- Schwarz (-) (A-)

Es wird empfohlen, alle Brücken einzusetzen (30 A)



3.

4.

Alle elektrischen Verbindungen überprüfen
Gehäuse des Wechselrichters verschließen.

HINWEIS zu Betrieb mit SMA Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0:
Für den vollen Funktionsumfang muss auf dem Wechselrichter die Firmware 3.11.16 oder neuer installiert sein.

3.4.2 SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy


Anleitung

Vorbereitung: Hyperion-Gehäuse erden.

⇒ PE

- Gelb-grün gemäß normativen Vorgaben auflegen.

Abbildung 8: Anschluss des SMA STP SE an das BMZ Hyperion Long Life



DC-Anschluss herstellen:

2.


⇒ Multikontakt MC4-Stecker entsprechend anbringen und einstecken:

- Rot (+) BAT+
- Schwarz(-) BAT-


3.

Batteriekommunikationskabel im COM Steckverbinder auflegen:

- gelb: CAN H (H)
- weiß: CAN L (L)
- orange: Enable (Enable Signal)
- blau: GND (Enable Ground)



4.



5.

COM-Steckverbinder zusammensetzen und an der Unterseite des Wechselrichters aufstecken.


Alle elektrischen Verbindungen überprüfen.

3.4.3 Kostal PLENTICORE plus / BI

Anleitung

Um das Hyperion Long Life Speichersystem kommunikativ mit den Kostal PLENTICORE plus zu betreiben, muss die Kommunikation auf RS485 umgestellt werden.


1.
 - ⇒ X2 Stecker vom BMS-Master (oben links grüner 8-poliger Stecker) abziehen.
 - ⇒ Litze gelb von PIN1 auf PIN3 umpinnen (RS485+).
 - ⇒ Litze weiß von PIN2 auf PIN4 umpinnen (RS485-).
 - ⇒ PIN5 und PIN7 brücken, damit die RS485 Kommunikation aktiviert wird.
 - ⇒ X2 wieder in BMS-Master einstecken.



Vorbereitung: Gehäuse des Hyperion erden:

2.
 - ⇒ PE
 - Gelb-grün Auf Erdungsschiene auflegen

Abbildung 9: Anschluss des PLENTICORE plus/BI an das BMZ-Hyperion Long Life



3.


Das Kommunikationskabel durch die jeweiligen PG-Verschraubungen in den Anschlussraum des Wechselrichters führen.

Leitungen im/am Wechselrichter gemäß der Betriebsanleitung des PLENTICORE plus anschließen.

⇒ Batteriekommunikationskabel anschließen:

- weiß: RS485B
- gelb: RS485A
- blau: GND 0V
- orange: VDD +12-14V

4.



Wechselrichter schließen


DC-Anschluss herstellen:

5.

⇒ Sunclix-Stecker entsprechend anbringen

6.

- Rot (+) (DC3 +)
- Schwarz (-) (DC3 -)



7.

Alle elektrischen Verbindungen überprüfen.

3.4.4 GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K


Anleitung

Vorbereitung: Hyperion Long Life-Gehäuse erden.

⇒ PE

- Gelb-grün: Gemäß normativen Vorgaben auflegen.

Abbildung 10:
Anschluss des GoodWe
ET PLUS+ an das BMZ-
Hyperion Long Life



2. DC-Anschluss herstellen
- ⇒ BAT-Stecker entsprechend anbringen und einstecken:
- Rot (+) BAT+
 - Schwarz (-) BAT-

HINWEIS: Leiter ggf. auf 6 mm² anpassen.

3. Das ET PLUS+ BMS Batteriekommunikationskabel in Hyperion Long Life Gehäuse einführen und auf Stecker der BMS-Master Buchse X2 auflegen:

- 4.
- Blau Pin 1 CAN H
 - Blau-Weiß Pin 2 CAN L

5. Hyperion Long Life Kommunikationskabel in das ET PLUS+ COM Terminal einführen und Enable-Signale auflegen:




- 6.
- Orange Pin 11 Enable (LG_EN+)
 - Blau Pin 12 GND (LG_EN-)

Nach Abschluss aller Anschlussarbeiten COM Terminal zusammensetzen und an der Unterseite des Wechselrichters aufstecken.

Alle elektrischen Verbindungen überprüfen.

HINWEIS

Während der Inbetriebnahme im Setup der PV Master App das Batteriemodell "Default" auswählen.



3.4.5 SOFARSOLAR HYD 5/6/8/10/15/20KTL-3PH


Anleitung

Vorbereitung: Hyperion-Gehäuse erden.


⇒ PE

- Gelb-grün: Gemäß normativen Vorgaben auflegen.


Abbildung 11: Anschluss des SOFARSOLAR HYD 5...20KTL an das BMZ Hyperion



2. DC-Anschluss herstellen
- ⇒ BAT-Stecker entsprechend anbringen und einstecken:
- Rot (+) BAT+
 - Schwarz (-) BAT-
- HINWEIS:* Leiter ggf. auf 6 mm² anpassen.



3. Batteriekommunikationskabel im Multifunktionaler Kommunikationsanschluss auflegen:
- gelb: CAN H (7)
 - weiß: CAN L (8)
4. orange: Enable (16)
- blau: GND (12)



5. Nach Abschluss aller Anschlussarbeiten den Multifunktionaler Kommunikationsanschluss zusammensetzen und an der Unterseite des Wechselrichters aufstecken.

Alle elektrischen Verbindungen überprüfen.

HINWEIS

Bei der Inbetriebnahme ist unter Batterietyp „GENERAL‘ auszuwählen.

Die Wechselrichter mit zwei Batterieeingängen erlauben den Betrieb von zwei Hyperion. Dazu muss bei einem der beiden Hyperion vor Inbetriebnahme der Kombination die CAN Adresse von Default 0 auf 1 gestellt werden. BMZ bietet dem geschulten Installateur dazu das ESS-HV Flashtool ab Version 1.0.16 an.

3.4.6 Solis S6-EH3P 3-10K-H-EU


Anleitung

Vorbereitung: Hyperion-Gehäuse erden.

⇒ PE

- Gelb-grün: Gemäß normativen Vorgaben auflegen.

Abbildung 12:
Anschluss des Solis
S6-EH3P 3-10K-H-EU
an das BMZ Hyperion



1.

DC-Anschluss herstellen

2.


⇒ BAT-Stecker entsprechend anbringen und einstecken:

- Rot (+) BAT+
- Schwarz (-) BAT-

HINWEIS: Leiter ggf. auf 6 mm² anpassen.

3.

Nach den Schritten 1 bis 4 des Kapitels 4.7.1 des Solis S6 Benutzerhandbuchs wird die CAN Verbindung des Hyperion Kommunikationskabel wie folgt auf den RJ45 Stecker für



4.

die BMS gekennzeichnete Buchse auf gecrimpt:



5.

- Gelb Pin 4 CAN H (blau)
- Weiß Pin 5 CAN L (blau-weiß)

Vom Hyperion Kommunikationskabel die Litzen für das Enable-Signal in RJ45 Stecker für DRM Buchse auf crimpen:

- Orange Pin 7 Enable (Braun-Weiß)
- Blau Pin 8 GND (Braun)

Nach Abschluss aller Kommunikations-Anschlussarbeiten gemäß Schritt 6 und 7 im Kapitel 4.7.1 des Solis S6 Benutzerhandbuchs die Schutzabdeckung montieren.



Alle elektrischen Verbindungen überprüfen.

HINWEIS

Während der Inbetriebnahme mit der Soliscloud APP, gemäß Kapitel 5 des S6 Benutzerhandbuchs, das Batteriemodell "BMZ" auswählen.

6. 3.5 Hyperion Long Life Speichersystem in Betrieb nehmen

Anleitung

Wechselrichter in Betrieb nehmen.

Wechselrichterkommunikation einrichten, damit das Batteriesystem eingerichtet werden kann.

DC-Trennschalter links am Hyperion Long Life auf "ein" schalten.

1. Inbetriebnahme des Speichersystems gemäß Betriebsanleitung des angeschlossenen Wechselrichters durchführen.
- 2.

- 3.
- 4.

4 Instandsetzung

Das Batteriemodul darf nur vom Hersteller geöffnet und repariert werden. Defekte Module werden an den Service des Herstellers gesandt.

Abgesehen von den Modulen kann das Batteriesystem durch geschulte Fachkräfte unter Zuhilfenahme von Originalersatzteilen instandgesetzt werden.

5 Außerbetriebsetzung, Lagerung

5.1 Sicherheitsvorschriften

⚠️ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung durch Tiefenentladung.

Nach mehr als sechs Monate Lagerung können die Batterie-Zellen tiefenentladen werden. Dies kann in zellintern zu chemischen Reaktionen führen, welche Hitze- und Gasentwicklungen zur Folge haben, sowie damit einhergehender möglicher Gesundheitsgefährdungen.

- ▶ Modul alle sechs Monate nachladen.

- Am Hyperion Long Life angeschlossen Wechselrichter spannungsfrei schalten.
- DC-Schalter links am Hyperion Long Life ausschalten. Hyperion Long Life öffnen und sowohl die Patchkabel wie auch die Leistungskabel an den Helios Batteriemodulen entriegeln und abziehen.

-
- Leistungsbuchse mit Isolierband abkleben.
 - Alle gängigen gesetzlichen Brandschutzauflagen müssen erfüllt werden. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit der lokalen Feuerwehr und Ihrem Versicherer in Verbindung.
 - Das Batteriemodul trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
 - Wenn das Batteriemodul im Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit stand, darf es nicht mehr in Betrieb genommen werden.

5.2 Lagerbedingungen

5.2.1 Lagerdauer

Modul nicht länger als sechs Monate ab Herstellungsdatum (siehe Typenschild) lagern. Bei längerer Lagerung muss das Modul nachgeladen werden.

5.2.2 Physikalische Bedingungen

Modul trocken und geschützt vor Sonnenstrahlung lagern, max. 3000 m über N. N.

Im Mittel sollten folgende Bedingungen herrschen:

- Temperatur: 15 ... 25 °C
Harte Grenzen:
 - Lagerung: -10 ... 50 °C
 - Transport: -20 ... 60 °C
- relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 50 %

Es dürfen nicht mehr als 4 Batteriemodule aufeinandergestapelt werden.

Batteriemodule mindestens 15 cm über dem Fußboden lagern, um das Risiko von Wasserschäden zu verringern.

5.2.3 Reinigung

Vor der Lagerung Batteriesystem von Staub und sonstigen Ablagerungen befreien. Entweder mittels Absaugens und/oder mit einem nebelfeuchten Lappen.

6 Verpackung und Transport

Das Batteriemodul darf nur in geeigneter und gemäß gesetzlichen Vorgaben gekennzeichnete Verpackung sowie beiliegenden Begleitdokumenten erfolgen.

Falls noch vorhanden und in Takt kann die Anlieferverpackung benutzt werden. Ansonsten wird Ihnen der Herstellerservice weiterhelfen.

7 Entsorgung

Gesetzliche Vorschriften

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Sicherheit

Werden Lithium-Batterien nicht fachgerecht entsorgt, kann es durch Brand oder Austreten von gefährlichen Stoffen zu Schäden an Gesundheit und Umwelt kommen.

Rückgabe

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Batteriemodul das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.


Umwelt

Der Hersteller führt Altbatterien gemäß ihrem elektrochemischen System der Verwertung zu. Wertvolle Rohstoffe werden recycelt und gefährliche Stoffe fachgerecht entsorgt. Durch die Rückgabe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

8 Anhänge

8.1 BMS-Master, DC-DC Wandler und Relais im Hyperion Long Life


Abbildung 13: Anordnung BMS-Master und DC-DC Wandler



8.2 Belegung BMS-Master Wechselrichterschnittstelle (X2)

Tabelle 5: Pin-Belegung von X2 für SMA SB Storage, Sungrow SH RT und GoodWe ET PLUS+



Hyperion Long Life		SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0		SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 SE		GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K	
Pin	Belegung	Pin	Litzenfarbe [BATx]	Pin	Litzenfarbe [COM]	Pin	Litzenfarbe [Port]
1	CAN H	E	gelb	1	gelb	4	[BMS] blau
2	CAN L	D	weiß	3	weiß	5	[BMS] blau & weiß
3	RS485A	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
4	RS485B	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
5	GND	C	blau	4	blau	12	[COM-T.] LG_EN-
6	Enable (12 V, 1 mA)	B	orange	2	orange	11	[COM-T.] LG_EN+
7	Jumper RS485	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
8	./.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.



Auslieferungszustand

Tabelle 6: Pin-Belegung von X2 für Kostal PLENTICORE plus/BI, Solis u. SofarSolar

Hyperion		SOFARSOLAR HYD 5/6/8/10/ 15/20 KTL 3PH		Solis S6-EH3P 3/4/5/8/10K-H-EU		Kostal PLENTICORE plus / PLENTICORE BI	
Pin	Belegung	Pin	Litzenfarbe	Pin	Litzenfarbe	Pin	Litzenfarbe [X601]
1	CAN H	7	gelb	4	gelb	n.c.	n.c.
2	CAN L	8	weiß	5	weiß	n.c.	n.c.
3	RS485A	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	5	gelb
4	RS485B	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	4	weiß
5	GND	12	blau	8	blau	6	blau
6	Enable	16	orange	7	orange	1	orange
7	Jumper RS485	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
8	./.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

 <p>Auslieferungszustand</p>	 <p>Brücke zwischen Pin 5 und 7 definiert RS485 und Protokoll für den Betrieb mit Kostal PLENTICORE</p>
--	--

8.3 Einstellen der Systemspannung mit SMA SB Storage

Um Helios Batteriemodule zu ergänzen, muss die Systemspannung an die Modulspannung angeglichen werden. Stellen Sie dazu den Sunny Boy Storage auf einen bestimmten SOC ein:

1. Die Benutzeroberfläche des Sunny Boy Storage aufrufen.
2. Als Installateur anmelden.
3. Geräteparameter anwählen und Parameter bearbeiten anklicken.
4. Unter Eintrag Batterie – Externe Vorgabe den gewünschten SOC eingeben und im Web-UI oben mit Alle speichern bestätigen.
Beispiel:
 - ⇒ Neues Batteriemodul hat 50.4 V – entspricht ca. 30 % SOC
 - ⇒ Hyperion Long Life befindet sich auf 60 % SOC – also Untere Batterieentladegrenze auf 30 % stellen und mit Alle speichern bestätigen.
5. Batteriesystem fährt selbständig auf parametrieren SOC und bleibt mit diesem Ladezustand stehen.
6. Neues Batteriemodul einbauen. Siehe Kapitel 3.3.4 ab Punkt 3.

Tabelle 7: OCV bei SOC Helios Batteriemodul und Hyperion System

Spannung		Systemspannung bei Anzahl serieller Batteriemodule	
Batteriemodul	SOC	4	6
48,16 V	0 %	192,6 V	289,0 V
49,29 V	10 %	197,2 V	295,7 V
49,83 V	20 %	199,3 V	299,0 V
50,40 V	30 %	201,6 V	302,4 V
51,09 V	40 %	204,4 V	306,6 V
51,75 V	50 %	207,0 V	310,5 V
52,50 V	60 %	210,0 V	315,0 V
53,25 V	70 %	213,0 V	319,5 V
53,91 V	80 %	215,6 V	323,4 V
54,64 V	90 %	218,6 V	327,8 V
55,95 V	100 %	223,8 V	335,7 V

HINWEIS: Alle Spannungsangaben beziehen sich auf die Ruhespannung (OCV).

9 Weitere Verzeichnisse

9.1 Glossar

Begriff	Definition
AWG	American Wire Gauge - Amerikanischer Standard für Drahtquerschnitt
Benutzer	Einzelperson, die Produkte benutzt
BMS	Batterie Management System
Fachkraft	Einzelperson, die aufgrund ihrer einschlägigen fachlichen Ausbildung, Schulung und/oder Erfahrung befähigt ist, Risiken zu erkennen und Gefährdungen zu vermeiden, die bei der Benutzung des Produkts auftreten.
Gefährdung	Potentielle Schadensquelle
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
OCV	Open Current Voltage: Spannung ohne Strombelastung des Akkus
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
Schaden	Physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Menschen oder Schädigung von Eigentum/Besitz oder der Umwelt
Thermisches Durchgehen	Chemischer Prozess, der durch Hitze ausgelöst wird und zusätzlich Hitze erzeugt.

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufbau von Warnhinweisen.....	6
Tabelle 2: Erklärung der verwendeten Zeichen.....	6
Tabelle 3: Technische Daten	11
Tabelle 4: Übersicht LED Statuscodes.....	13
Tabelle 5: Pin-Belegung von X2 für SMA SB Storage, Sungrow SH RT und GoodWe ET PLUS+	31
Tabelle 6: Pin-Belegung von X2 für Kostal PLENTICORE plus/BI, Solis u. SofarSolar	32

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesamtansicht Batteriesystem	10
Abbildung 2: Installations-Kit:.....	11
Abbildung 3: 4 oder 6 Helios Batteriemodule einsetzen.....	17
Abbildung 4: Batteriemodule am Erdungsträger fixiert.....	17
Abbildung 5: Batteriemodule und Master mit Patchkabel verbinden	18
Abbildung 6: Leistungspfad mit Schalteinrichtungen und BMS	18
Abbildung 7: Anschluss des SMA SB Storage an das Hyperion Long Life	20
Abbildung 8: Anschluss des SMA STP SE an das BMZ Hyperion Long Life.....	22

Abbildung 9: Anschluss des PLENTICORE plus/BI an das BMZ-Hyperion Long Life.....	23
Abbildung 10: Anschluss des GoodWe ET PLUS+ an das BMZ-Hyperion Long Life.....	25
Abbildung 11: Anschluss des SOFARSOLAR HYD 5...20KTL an das BMZ Hyperion	26
Abbildung 12: Anschluss des Solis S6-EH3P 3-10K-H-EU an das BMZ Hyperion	27
Abbildung 13: Anordnung BMS-Master und DC-DC Wandler	31



BMZ Germany GmbH
Zeche Gustav 1
63791 Karlstein am Main
Deutschland

Tel.: +49 6188 9956-0
Fax: +49 6188 9956-900
E-Mail: mail@bmz-group.com

